Recommandation d'installation/ installation guide




Fig. 1

Référence: 40153B

Borne tubulaire en acier Ø 152 x 3,2 mm, à cheviller, avec socle de 220 x 220 mm, longueur totale : env. 1000 mm, galvanisée à chaud et peinte en blanc avec trois bandes lumineuses réfléchissantes rouges, longueur totale : 1000 mm, avec capot en acier soudé

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, to be fixed by plugs, with base plate 220 x 220 mm, Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1000 mm, with welded steel cap

13.00



pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1

2. Positionnez le poteau au centre de la fondation. Transférez la position de perçage au sol

place the post in the Center of the foundation and determine the tiltdirection see transfer the boringposition on the Underground

3. Percez les trous conformément au point 2 et fixez-les avec du matériel de fixation.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

mm 400 mm section dit title 4300 mm

optional:

Réf. 470.71

