Einbauempfehlung/installation guide



Artikelnummer/Itemnumber: 472Z

Parkplatzsperrbügel 472Z, umklappbar, Höhe ca. 450 mm, Breite ca. 850 mm, feuerverzinkt, mit Profilzylinderschloß, zum Aufdübeln, incl. Befestigungsmaterial

Car-park barrier hoop 472Z, foldable, height approx. 450 mm, width approx. 850 mm, hot-dip galvanised, with profile cylinder lock, for dowelling, incl. fixing material

36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

see Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation

2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center of the foundation and determine the tiltdirection

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tiltdirection and fixate with fastening material.

Abb. 1





optional:

Art.Nr. 470.71

